

# No.1 設定しよう!

# スタートガイド

CS-WDPO6G

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: CS-WDPO6G\_QIG-A\_V2

●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定をおこなってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。

●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないOSやその他の設定、ご利用方法についてはユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「カメラを外出先から確認しよう」裏面の「ユーザーズ・マニュアル、FAQ」を参照してください。

## 本製品の特徴

### 自宅や職場の様子を外出先から簡単に確認できます!

★自宅の中からモニタリングする

★外出先からモニタリングする

## 手順の確認

STEP 1

使用中のネットワークを調べる

使用中の環境に合ったIPアドレスを本製品に設定するために調べます。

STEP 2

パソコンと接続する

本製品とパソコンを接続します。

STEP 3

パソコンのIPアドレスを設定する

本製品を設定するために、パソコンのIPアドレスを一時的に設定します。

STEP 4

本製品のIPアドレス設定

使用中のネットワークに合ったIPアドレスを設定します。

STEP 5

使用中のネットワークに接続する

使用中のネットワークに本製品を接続します。

STEP 6

カメラ画像を確認する

パソコンからカメラ画像を視聴できるか確認します。

## 同梱物について

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。  
※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

☐ CS-WDP06G (本製品)

☐ ACアダプタ

☐ LANケーブル

☐ 壁取り付けキット

☐ CD-ROM ※ソフトウェア

☐ スタートガイド (本紙)

☐ カメラを外出先から確認する

☐ 安全に関する説明書/保証書

以下の製品は、別途ご用意ください。

☐ 設定に使用するパソコン

☐ インターネットに接続できる環境

## 工場出荷時の設定

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

- ユーザー名(ログインID) : admin(エー・ディー・エム・アイ・エヌ)
- パスワード : 初回接続時に任意に設定します。
- IPアドレス : 192.168.1.200

## 各部の名称

本製品前面

本製品背面

リセットボタンや有線・無線のモード切替スイッチは、本製品のカバー内にあります。

※各ランプはプラスチックカバーの下にあります。

リセットボタン

モード切替スイッチ

Linkランプ

ACTランプ

Powerランプ

カバーの取り外し方

①本製品上面のネジを取り外します。

②本製品の背面からカバーを取り外します。

本紙で使われている画面表示は、ルータのIPアドレス「192.168.111.1」に合わせた環境に設定する手順で説明しています。

## STEP 1 使用中のネットワークを調べる

本製品をお使いのネットワークで使用するためには、その環境に合ったIPアドレスを本製品に設定する必要があります。本紙の確認方法よりブロードバンドルータのIPアドレスを確認し、本製品の新しいIPアドレスを下記の表に記入してください。

(調べたIPアドレスは下記の表に記入してください。)

現在のブロードバンドルータのIPアドレス
・
・
・

最初の3組の数字だけ下書き写します

本製品の新しいIPアドレス
・
・
・200

※ここで記入したIPアドレスは、「STEP 4」の手順8で使用します。  
※上記の「本製品の新しいIPアドレス」で、すでに最後の「200」の値が存在しているとき、または本製品が複数台あるときは、他の機器と重複しない「199」、「201」などの値に置き換えてください。

## ■ブロードバンドルータのIPアドレスの調べ方

以下の手順よりブロードバンドルータのIPアドレスを確認します。お使いのOSを参照してください。

### Windows 7/Vistaのとき

※手順ではWindows 7で説明していますが、Windows Vistaも同じ手順となります。

1

①「スタート」ボタンをクリックします。

2

②「コントロールパネル」をクリックします。

3

③「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。  
※Windows 7でアイコン表示の場合や、Windows Vistaでクラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。

4

④「ローカルエリア接続」をクリック。「状態の表示」をクリック。

5

⑤「詳細」をクリックします。

6

⑥「IPv4 デフォルト ゲートウェイ」がブロードバンドルータのIPアドレスとなります。

### Windows XPのとき

1

①「スタート」ボタンをクリックします。

2

②「コントロールパネル」をクリックします。

3

③「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。  
※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、手順4に進みます。

3

③「ネットワーク接続」をクリックします。

4

④「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックします。  
⑤「状態」をクリックします。

5

⑤「サポート」タブをクリックします。

6

接続状態内に表示された「デフォルト ゲートウェイ」のIPアドレスをメモに取ります。  
※「デフォルト ゲートウェイ」がブロードバンドルータのIPアドレスとなります。

以上でIPアドレスの確認は終了です。  
[閉じる]をクリックし、全ての画面を閉じてください。

## STEP 2 パソコンと接続する

1

本製品背面の「Ethernetポート」とパソコンの「LANポート」を、付属のLANケーブルで接続します。

2

本製品背面の「電源コネクタ」とコンセントを付属のACアダプタで接続します。

STEP 2でこまったときは…?

電源が入らない

本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。

●ACアダプタが正しく接続されていますか?

●同梱品以外のACアダプタを使用していないですか?

●延長コードやタップを使用しないで接続していますか?

●正しい電源、電圧で使用していますか?

●他のコンセント差込口に交えてみてください。

それでも改善されない場合は、本製品の不具合の可能性がありますので、同梱の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。ご同意のうえで、修理を依頼してください。



